

Инструкция по подготовке помещений для нанесения стеновых покрытий «Newmor» и «LSI»

Для успешного нанесения стеновых покрытий «Newmor» и «LSI» и получения качественного результата, необходимо соблюдение ниже перечисленных рекомендаций, в противном случае мы не берем на себя ответственность за возможные последствия в виде порчи материала.

Необходимые условия в помещениях, где наклеиваются стеновые покрытия «Newmor» и подготовка к работе:

Необходимые условия	Возможные последствия, при несоблюдении условий	Причина
1. Температура воздуха, должна быть не менее +18С.	долго сохнет, появление пузырей, покрытие «отходит» от стены	клей не кристаллизуется
2. Относительная влажность воздуха должна быть не более 60%.	долго сохнет, появление пузырей, покрытие «отходит» от стены	клей не кристаллизуется
3. Стены выровнены, оштукатурены, грунтовка нанесена на поверхность стен два раза; т.е. стены – ровные, чистые, сухие.	появление пузырей, видны неровности стен, покрытие «отходит» от стены	неровные стены, попадание пыли между стеной и покрытием
4. В помещениях чисто, пыль убрана.	появление пузырей, покрытие «отходит» от стены	попадание пыли между стеной и покрытием
5. Отведено чистое место, застеленное полиэтиленом, для разметки и нарезки покрытия в размер.	покрытие запачкано, «отходит» от стены	попадание пыли между стеной и покрытием
6. В наличии есть необходимый инструмент для подготовки и нанесения покрытий.*	покрытие «отходит» от стены, проблемы со швами – расходятся, видны	клей нанесен на стену неравномерно, старое лезвие мастер-ножа
7. Рабочие должны держать руки при работе с покрытием в чистоте.	покрытие запачкано, «отходит» от стены	попадание грязи между стеной и покрытием
8. Перед началом работ, работников необходимо ознакомить с «Инструкцией по нанесению покрытий»	качественный результат не гарантирован	неподготовленные работники

*

1. Кисть широкая – для нанесения грунта на стену
2. Кист малая, узкая – для нанесения клея в углах
3. Валик для нанесения клея – шероховатый, с коротким ворсом
4. Рулетка - минимум 5 метров
5. Металлическая пластина (линейка) – 5 см ширина, 2 м длина, очень тонкая (предназначена для подкладывания под место прорезки покрытий на бумажной основе, при наклеивании на гипсокартонные стены)
6. Ведро с водой
7. Губка (ветошь) для увлажнения бумажной основы покрытий
8. Мягкая ткань для чистки покрытий, моющие средства
9. Галогенная лампа и длинная металлическая рейка (уровень)

На двух работников:

10. Классический обойный нож (мастер-нож)
11. Два пластиковых шпателя
12. Металлический шпатель
13. Карандаш простой
14. Шлифовальная бумага

Просим обратить внимание, что нарушение любого из необходимых условий может привести к нежелательным последствиям.

Надеемся на Ваше понимание и желаем Вам получить качественный результат.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с монтажом наших покрытий, просьба незамедлительно связаться с любым из наших офисов.